

Uso de unidades de memoria flash USB con Xbox 360

Notificaciones



Atención



Preguntas frecuentes sobre los Auriculares inalámbricos Xbox

¿Tiene alguna pregunta sobre los auriculares xbox wireless? Tenemos las respuestas. Consulta nuestra sección de preguntas frecuentes.



Atención



¿Necesitas ayuda con el mando?

Si tienes problemas con los botones, palancas, gatillos o los botones superiores frontales del mando del Xbox, este solucionador de problemas puede ayudarte.

Nota Ya no se mantiene el contenido de soporte de Xbox 360. Si necesitas más información sobre la Consola Xbox 360, visita los [foros de Xbox](#).

Puedes formatear y utilizar una unidad de memoria flash USB como dispositivo de almacenamiento para Xbox 360 y almacenar hasta 2 terabytes (TB) de contenido.

[Contraer todo](#)

∨ Requisitos mínimos del dispositivo USB

Para utilizar una unidad de memoria flash USB con la Consola Xbox 360, la unidad debe cumplir estos requisitos:

- Capacidad de almacenamiento de 1 GB como mínimo
- Formato del sistema de archivos Windows FAT32

Nota Si has formateado el dispositivo en Windows utilizando FAT16 o NTFS, podrás reformatearlo en Windows empleando FAT32. Los formatos de Macintosh y Linux son incompatibles.

Advertencia El uso de una unidad de memoria flash USB que no cumpla los requisitos mínimos puede afectar considerablemente al rendimiento de la consola.

✓ Formatear una unidad de memoria flash USB

Antes de formatear una unidad de memoria flash USB como dispositivo de almacenamiento de Xbox, asegúrate de que dispones de la actualización del software de la consola más reciente. Consulta [Cómo obtener una nueva actualización de Xbox 360](#).

Nota Si aparece el mensaje "No se puede configurar", significa que la unidad de memoria flash USB no cumple los requisitos mínimos para los dispositivos USB.

Para formatear una unidad de memoria flash USB, sigue estos pasos:

1. Conecta la unidad de memoria flash USB a un puerto USB en la parte delantera de la consola.

3. Selecciona **configuración** y después **Configuración del sistema**.
4. Selecciona **Almacenamiento** o **Memoria**.
5. Selecciona **Dispositivo de almacenamiento USB**.
6. Selecciona **Configurar ahora** o **Personalizar** si quieres formatear la unidad de memoria flash USB para contenido de Xbox.
 - o **Configurar ahora**: borra la unidad de memoria flash USB y configura 2 TB de almacenamiento para Xbox. Selecciona **Configurar ahora** y confirma que deseas borrar todos los datos de la unidad de memoria flash USB.
 - o **Personalizar**: configura una parte de la unidad de memoria flash USB (hasta 2 TB).
7. Selecciona **Personalizar**.
8. Mueve el control deslizante **Almacenamiento reservado** para seleccionar la cantidad de espacio que deseas configurar como almacenamiento Xbox.

Nota Se reservan 512 MB para uso por parte del sistema.

9. Selecciona **Configurar**.

10. La consola prueba la unidad de memoria flash USB para asegurarse de que funciona correctamente con la consola. Si la prueba es satisfactoria, puedes usar la unidad de memoria flash USB.

Nota Si usas unidades de memoria flash USB que no alcancen la velocidad recomendada, puede que el rendimiento y la calidad del juego se vean afectados. Para cancelar e intentarlo con otra unidad de memoria flash USB, selecciona **Cancelar**.

11. La unidad de memoria flash USB estará lista para su uso y aparecerá en la lista **Dispositivos de almacenamiento** como **Dispositivo de almacenamiento USB**.

Ahora puedes usar la unidad de memoria flash USB como cualquier otro dispositivo de almacenamiento Xbox. Para obtener información sobre cómo copiar y mover contenido entre dispositivos de almacenamiento, consulta [Copiar, mover o eliminar juegos guardados, perfiles y elementos de avatar de Xbox](#). Solo puedes conectar dos unidades de memoria flash USB a la Consola Xbox 360 simultáneamente.

Nota No puedes ver ni acceder a la información de la Xbox 360 almacenada en una unidad de memoria flash USB de un equipo.