

TRANSFERIR DATOS DE UNA CONSOLA A OTRA PS4 (BRICONSOLA)

Transferir datos de otra PS4


Puedes transferir los datos guardados en el almacenamiento de tu consola PS4™ actual a una consola PS4™ nueva. La transferencia de datos a la nueva consola PS4™ hace que esta se inicialice, por lo tanto, debes transferir los datos antes de empezar a utilizar la nueva consola. Después de la transferencia, los datos también permanecen en la consola PS4™ actual. Puedes transferir estos tipos de datos:

- Todos los usuarios y su configuración
Tanto tu consola PS4™ actual como la nueva consola PS4™ pueden estar registradas como tu consola PS4™ principal.
- Juegos y datos guardados
- Capturas de pantalla y videoclips


Avisos

- Cuando transfieres datos, todos los datos guardados en tu nueva consola PS4™ se eliminarán. Este proceso no puede deshacerse, por lo tanto, asegúrate de tener una copia de seguridad de los datos en un dispositivo de almacenamiento USB y sincronizar tus trofeos con los servidores de PlayStation™Network de antemano. Para obtener más detalles, consulta "Copia de seguridad y restauración".
- No apagues la consola PS4™ mientras transfieres datos. Si haces esto, es posible que se dañe la consola.
- Estos tipos de datos no se pueden transferir:
 - Información de trofeos que no está sincronizada con PlayStation™Network
 - Aplicaciones instaladas en el almacenamiento ampliado
- Cuando transfieres datos de otra consola PS4™, los miembros de la familia que nunca iniciaron sesión en PlayStation™Network son eliminados de tu familia. Después de la transferencia, el administrador de la familia debe volver a agregar a los miembros eliminados.
- Las capturas de pantalla y videoclips de alta resolución capturados en la consola PlayStation®4 Pro solo se pueden mostrar usando una consola PlayStation®4 Pro.

Quando estás conectado a la red inalámbrica (Wi-Fi)




- Se requiere un cable LAN (se vende por separado).
- Antes de transferir datos, tendrás que hacer lo siguiente en tu consola PS4™ actual:
 - Inicia sesión en PlayStation™Network.
 - Actualiza el software del sistema a la última versión.


1. Conecta tu nueva consola PS4™ y tu consola PS4™ actual a la misma red.
2. En tu nueva consola PS4™, inicia sesión en PlayStation™Network.
Si un archivo de actualización que contiene la última versión del software del sistema está disponible, aparecerá una pantalla que te guiará a través del proceso de actualización. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la actualización.
3. Conecta tu consola PS4™ actual directamente a tu nueva consola PS4™ con un cable LAN.
4. En tu nueva consola PS4™, selecciona  (Configuración) > [Sistema] > [Transferir datos de otra PS4].
Sigue las instrucciones en pantalla.

Si estás utilizando tu nueva consola PS4™ por primera vez, la pantalla de transferencia de datos aparece automáticamente después de iniciar sesión en PlayStation™Network.

Cuando estás conectado a la red mediante un cable LAN (por cable)



- Se requieren dos cables LAN (se venden por separado).
- Antes de transferir datos, tendrás que hacer lo siguiente en tu consola PS4™ actual:
 - Inicia sesión en PlayStation™Network.
 - Actualiza el software del sistema a la última versión.

1. Conecta tu nueva consola PS4™ y tu consola PS4™ actual a la misma red.
Usa los cables LAN para conectar ambas consolas al mismo router.
2. En tu nueva consola PS4™, inicia sesión en PlayStation™Network.
Si un archivo de actualización que contiene la última versión del software del sistema está disponible, aparecerá una pantalla que te guiará a través del proceso de actualización. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la actualización.
3. En tu nueva consola PS4™, selecciona  (Configuración) > [Sistema] > [Transferir datos de otra PS4].
Sigue las instrucciones en pantalla.

Si estás utilizando tu nueva consola PS4™ por primera vez, la pantalla de transferencia de datos aparece automáticamente después de iniciar sesión en PlayStation™Network.